

Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 3 godine zbog opasnosti od gušenja sitnim dijelovima. Preporučuje se nadzor odrasle osobe.

Promjena boje

Promjena boje počinje na temperaturi od približno 15 stupnjeva, ali najbolji učinak ćete dobiti ako ohladite vodu. Funkciju promjene boje imaju samo odabrane lutke. Funkcija promjene boje je aktivna samo na određenim dijelovima lutke. Ako se boja nije promijenila ili se mijenja presporo, temperatura Vaše lutke vjerojatno je slična temperaturi vode. Temperatura vode potrebna za aktiviranje funkcije mijenjanja boje ovisi o vremenskim uvjetima. Učinak promjene boje tvoje lutke doduše traje dugo, ali s vremenom nestaje. Izlaganjem lutke dugotrajnom djelovanju sunčevih zraka može se oštetiti funkcija promjene boje.

VAŽNO

Prije igranja zaštitite površinu od utjecaja vode. Tijekom igranja vodom potreban je stalni nadzor odrasle osobe nad djecom. Vaša lutka zna plakati, ispuštati vodu ustima, piškiti ili mijenjati boju. Skupite zbirku svih lutaka i otkrijte sve funkcije. Sve spomenute funkcije najbolje rade ako se lutka dvokratno „nahrani“ vodom iz isporučene bočice. Ne hranite lutku pretoplom vodom. Ne uranjajte lutku u pretoplu vodu (preko 43 stupnja Celzija). Ne ostavljajte lutku na suncu. Svaki put kad završite igru, ispraznite vodu iz lutke i bočice. Prije nego spremite lutku, ostavite je na suhom ručniku i na prozračnom mjestu kako bi se osušila. Ne sušite lutku pomoću sušila za kosu ili drugih izvora topline. Lutku sušite na zraku. Ne izlažite lutku visokoj temperaturi. Za otkrivanje iznenađenja, približite svjetlo UV svjetiljke lutki i njejoj odjeći. UV efekt se primjećuje samo na nekim dijelovima lutke i nekim dodacima. Samo neki dodaci imaju UV efekt. Za pojačanje UV efekta uđite sa svojom lutkom u tamnu prostoriju i osvijetlite lutku UV zrakama. Ne dopustite da UV svjetiljka dođe u dodir s vlagom. Nikad nemojte uperiti UV svjetlo u oči. Radi produženja vijeka trajanja baterija, nakon završene igre isključite svjetiljku. Prilikom izlaganja lutke u kugli, stavite lutku na stalak u okomitom položaju i nježno nagnite njezinu glavu unazad. Ovom prilikom nemojte primjenjivati prekomjernu silu.

UPOZORENJE

Ovaj proizvod unutra ima gumbastu bateriju. U slučaju gutanja takve baterije, može doći do ozbiljnih unutarnjih opekline, što u roku kraćem od 2 sata može prouzrokovati smrt. Baterije zbrinite odmah čim ih izvadite iz igračke. Nove i korištene baterije čuvajte podalje od djece. Ako sumnjate da je došlo do gutanja baterije ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.

Zamjena baterija

Baterije u UV svjetiljci može mijenjati odrasla osoba. Pomoću križnog odvijača (nije dostavljen), odvijte vijak koji pričvršćuje poklopac s donje strane svjetiljke. Umetnite tri alkalne baterije 1,5 V tip AG3/LR41 (nisu dostavljene) u pretinac, pazeći na oznake + - unutar pretinca. Ponovno stavite poklopac i pričvrstite vijkom.

Korištenje baterija na siguran način

Kako bi igračka trajala dulje, koristite samo alkalne baterije. Koristite isključivo baterije koje preporučuje proizvođač igračke. Baterije u UV svjetiljci može mijenjati odrasla osoba. Prilikom umetanja baterija u pretinac, obratite pažnju na oznake + i - Nikad ne koristite istovremeno nove i rabljene baterije. Ne koristite alkalne baterije zajedno s cink-ugljkovim baterijama ili nikal-kadmijevim punjivim baterijama. Ne dopustite kratki spoj između baterija. Ako se igračka ne koristi dulje vrijeme, izvadite iz nje baterije. Prije punjenja punjivih baterija, izvadite ih iz igračke. Punjenje punjivih baterija može se obavljati pod nadzorom odrasle osobe. Nije dozvoljeno punjenje baterija koje se ne mogu puniti. Prazne baterije izvadite iz igračke. Iskorištene baterije zbrinite na pravilan način, ne bacajte ih u vatru, jer to može izazvati eksploziju ili curenje.

Ne odlažite baterije zajedno s komunalnim otpadom zbog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Dotrajali proizvod odnesite na mjesto prikupljanja otpada koje je odredila lokalna uprava.

