

A. Sadržaj (vidjeti sliku)

- mini Droid x 1, Upravljač x 1

Upute za rukovanje x 1

B. Umetanje baterija (vidjeti sliku)

Mini Droid

Provjerite je li prekidač napajanja u položaju „OFF“.

- Otvaranje odjeljka za baterije: otpustite vijak okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću odvijača s križnom glavom. (vidjeti sliku B).
- Umetnite 3 baterije AG13/LR44 u odjeljak za baterije pazeći na polaritet.
- Zatvorite odjeljak za baterije: Pritegnite vijak zakrećući ga odvijačem s križnom glavom.

Upravljač

- Otvaranje odjeljka za baterije: otpustite vijak okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću odvijača s križnom glavom (vidjeti sliku C).
- Stavite 2 AAA baterije u odjeljak pazeći na polaritet.
- Zatvorite odjeljak za baterije. Pritegnite vijak zakrećući ga odvijačem s križnom glavom.

C. Identificiranje dijelova (vidjeti sliku D)

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Gumb za naprijed
3. Nazad - desni gumb
4. Gumb za Demo rad
- 5.

D. Kako se igrati (vidjeti sliku E)

Pritisnite ON na Mini Droidu

- Upravlajte robotovim kretanjem naprijed pritiskom na gumb za naprijed
- Upravlajte robotovim kretanje unazad desno pritiskom na gumb nazad-desno.
- Pritisnite dugme Demo na upravljaču za pokretanje Demo, odnosno prikaza plesa

SAVJETI:

1. Robot treba biti samo na ravnim, glatkim (ne klizavim), suhim površinama
2. Nemojte stavljati robota na pijesak ili vodu ili snijeg, a ako se robot pokvasi, obrišite ga i ostavite da se potpuno osuši.

Simbol prekrížene kante za smeće označava da se baterije, punjive baterije, baterije u obliku gumba, pakiranja baterija i drugo ne smiju zbrinjavati s kućnim otpadom. Baterije su štetne po zdravlje i okolicu. Pomozite da se okolica zaštiti od zdravstvenih rizika. Ako se igračka pokvari, uporabite uobičajeni kućni alat kako biste proizvod razbili i izvadili ugrađenu punjivu bateriju iz igračke ili odvijte vijak na kućištu baterije, ako se koriste jednokratne baterije, a zatim bateriju izvadite iz igračke. Bateriju zbrinite sukladno vašim lokalnim zakonima o recikliranju ili zbrinjavanju baterija.

Sigurnosne mjere opreza:

Izvadite bateriju iz igračke kada se ne koristi. Nemojte uzimati u ruke igračku dok se kreće.

Ruke, kosa i odjeća moraju biti udaljeni od pokretnih dijelova kada je igračka uključena.

Upozorenje: Promjene ili izmjene ovog proizvoda koje nisu izričito dopuštene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti ovlaštenje korisnika da koristi ovu opremu.

Oprez:

- Nepunjive baterije ne smiju se puniti.
- Punjive baterije moraju se izvaditi iz igračke prije punjenja.
- Punjive baterije smiju puniti samo odrasle osobe.
- Ne smiju se kombinirati različite vrste baterija ili nove i korištene baterije.
- Smiju se koristiti samo preporučene baterije iste ili istovrijedne vrste.
- Baterije se moraju postaviti pazeći na ispravan polaritet.
- Istrošene baterije moraju se izvaditi iz igračke.
- Priključci za napajanje se ne smiju izložiti kratkom spoju.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte kombinirati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive baterije.

Napomena:

- Prilikom stavljanja ili zamjene baterija preporučuje se nadzor i davanje uputa od strane roditelja.
- Preporučujemo vam zamjeniti baterije čim funkcioniranje igračke postane nepravilno.
- Korisnici trebaju sačuvati ove upute za ubuduće.
- Korisnici se trebaju strogo pridržavati uputa za rukovanje dok rukuju proizvodom.
- U okruženju s elektrostatičkim pražnjenjem, proizvod može neispravno funkcionirati pa ga korisnik treba resetirati.

Čuvanje i održavanje:

- Uvijek izvadite baterije iz igračke kad se igračka ne koristi duže vrijeme.
- Igračku pažljivo obrišite čistom, vlažnom krpom.
- Igračku čuvajte dalje od izravne sunčeve topline.
- Nemojte igračku potapati u vodu, to bi moglo oštetiti elektroničke dijelove.

Potrebne baterije (Robot)

Napajanje

Nazivna snaga: DC 4,5 V AG13/ LR44

Baterije: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (priložene)

Potrebne baterije (Upravljač)

Nazivna snaga: DC 3,0 V/ 0,5 W

Baterije: 2 x 1,5 V "AAA"/ LR03/ AM4 (nisu priložene)

FCC izjave

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

- 1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
- 2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana, čime se pokazala usklađenost s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, opisanim u članku FCC pravila

Ta ograničenja namijenjena su pružanju razumne zaštite od štetnih zračenja u području stanovanja. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi u skladu s uputama, možete prouzročiti štetne smetnje radijskih komunikacija. Međutim, ne može se zajamčiti odsutnost smetnji u svim načinima postavljanja sustava. Ako oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili TV prijema, što možete ustanoviti ako isključite i ponovno uključite opremu, korisnik ih može pokušati ukloniti koristeći jednu ili više mjera:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijemnu antenu.
- Povećati razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojiti opremu na zidnu utičnicu na električnom krugu različitom od onog na kojeg je spojen prijemnik.
- Obratiti se za pomoć prodavaču ili iskusnom serviseru radijskih/TV prijemnika.

Otpad električne i elektroničke opreme (WEEE)

Kada se uređaj ne koristi, izvadite sve baterije i zbrinite iz odvojeno. Električne uređaje odnesite na lokalna sabirna mjesta za otpadnu električnu i elektroničku opremu. Ostale komponente mogu se zbrinuti s kućnim otpadom.

Upozorenje

Izvadite te baterije iz proizvoda rukom izvlačeći bateriju i držeći je za pozitivni kraj.

NEMOJTE vaditi ili stavljati baterije pomoću oštih ili metalnih alata.

Lice s LED pozadinskim osvjetljenjem

Daljinsko upravljanje

Zvučni efekti

Pridržano je pravo promjene boja i tehničkih detalja.

Dostupno u 2 verzije

Daljinski upravljani Robot s LED očima i robotskim zvukom SFX

Sva prava pridržana. Posjetite nas na: www.Silverlit.com